

令和元年 10 月 15 日
気 象 庁

気象庁防災情報 XML フォーマットに係る資料の一部更新について

気象庁防災情報 XML フォーマット情報提供ページ (<http://xml.kishou.go.jp/>) に掲載されている地震火山関連 XML に係る資料の一部について、更新を行いました。変更内容は以下のとおりです。

1. 地震火山関連 XML コード表

以下に記載のコード表の変更を、令和元年 11 月 14 日 12 時に適用します。

(1) 震度観測点パラメータ更新に伴うコード更新（別紙 1 参照）

震度観測点の移設等に伴い、シート 24 (AreaForecastLocalE コード表、AreaInformationCity コード表及び PointSeismicIntensity コード表) を更新します。

(2) PLUM 法に使用する観測点の変更に伴うコード更新（別紙 2 参照）

PLUM 法に使用する観測点の変更に伴い、シート 25 (AreaForecastLocalE コード表、AreaInformationCity コード表及び PointRealtimeIntensity コード表) を更新します。

(別紙1)

シート 24 (AreaForecastLocalE コード表、AreaInformationCity コード表及び
PointSeismicIntensity コード表) の更新内容

1. 新規観測点(3地点)

	地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
新	301	茨城県南部	いばらきけんなんぶ	0820500	石岡市	いしおかし	0820533	石岡市石岡	いしおかしいしおか
新	330	埼玉県北部	さいたまけんほくぶ	1138300	埼玉神川町	さいたまかみかわまち	1138333	埼玉神川町植竹	さいたまかみかわまちうえたけ
新	381	富山県西部	とやまけんせいぶ	1621100	射水市	いみずし	1621121	射水市久々湊	いみずしくぐみなど

2. 移設観測点(14地点)

	地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧	121	空知地方中部	そらちほうちゅうぶ	0142500	上砂川町	かみすながわちょう	0142531	上砂川町上砂川	かみすながわちょうかみすながわ
新	121	空知地方中部	そらちほうちゅうぶ	0142500	上砂川町	かみすながわちょう	0142532	上砂川町上砂川	かみすながわちょうかみすながわ
旧	125	上川地方北部	かみかわちほうほくぶ	0122000	士別市	しべつし	0122000	士別市東6条	しべつしひがしろくじょう
新	125	上川地方北部	かみかわちほうほくぶ	0122000	士別市	しべつし	0122002	士別市東6条	しべつしひがしろくじょう
旧	140	網走地方	あばしりちほう	0154300	美幌町	びほろちょう	0154300	美幌町東3条	びほろちょうひがしさんじょう
新	140	網走地方	あばしりちほう	0154300	美幌町	びほろちょう	0154301	美幌町東3条	びほろちょうひがしさんじょう
旧	200	青森県津軽北部	あおもりけんつがるほくぶ	0220900	つがる市	つがるし	0220937	つがる市稲垣町	つがるしいながきちょう
新	200	青森県津軽北部	あおもりけんつがるほくぶ	0220900	つがる市	つがるし	0220938	つがる市稲垣町	つがるしいながきちょう
旧	300	茨城県北部	いばらきけんほくぶ	0822500	常陸大宮市	ひたちおおみやし	0822532	常陸大宮市高部	ひたちおおみやしたかぶ
新	300	茨城県北部	いばらきけんほくぶ	0822500	常陸大宮市	ひたちおおみやし	0822535	常陸大宮市高部	ひたちおおみやしたかぶ
旧	331	埼玉県南部	さいたまけんなんぶ	1110300	さいたま大宮区	さいたまおおみやく	1110330	さいたま大宮区大門	さいたまおおみやくだいもん
新	331	埼玉県南部	さいたまけんなんぶ	1110300	さいたま大宮区	さいたまおおみやく	1110331	さいたま大宮区大門	さいたまおおみやくだいもん
旧	420	長野県北部	ながのけんほくぶ	2021800	千曲市	ちくまし	2021833	千曲市杭瀬下	ちくましくいせけ
新	420	長野県北部	ながのけんほくぶ	2021800	千曲市	ちくまし	2021834	千曲市杭瀬下	ちくましくいせけ
旧	432	岐阜県美濃中西部	ぎふけんみのちゅうせいぶ	2136100	垂井町	たるいちょう	2136130	垂井町役場	たるいちょうやくば
新	432	岐阜県美濃中西部	ぎふけんみのちゅうせいぶ	2136100	垂井町	たるいちょう	2136131	垂井町役場	たるいちょうやくば
旧	622	愛媛県南予	えひめけんなんよ	3821400	西予市	せいよし	3821432	西予市明浜町	せいよしあけはまちょう
新	622	愛媛県南予	えひめけんなんよ	3821400	西予市	せいよし	3821436	西予市明浜町	せいよしあけはまちょう
旧	712	福岡県筑豊	ふくおかけんちくほう	4020500	飯塚市	いづかし	4020534	飯塚市勢田	いづかしせいだ
新	712	福岡県筑豊	ふくおかけんちくほう	4020500	飯塚市	いづかし	4020537	飯塚市鹿毛馬	いづかしかけのうま
旧	740	熊本県阿蘇	くまもとけんあそ	4321400	阿蘇市	あそし	4321431	阿蘇市波野	あそしなみの
新	740	熊本県阿蘇	くまもとけんあそ	4321400	阿蘇市	あそし	4321434	阿蘇市波野	あそしなみの
旧	741	熊本県熊本	くまもとけんくまもと	4320200	八代市	やつしろし	4320220	八代市松江城町	やつしろしまつえじょうまち
新	741	熊本県熊本	くまもとけんくまもと	4320200	八代市	やつしろし	4320221	八代市新地町	やつしろししんちまち
旧	770	鹿児島県薩摩	かごしまけんさつま	4621600	日置市	ひおきし	4621632	日置市吹上町中原	ひおきしふきあげちょうなかはら
新	770	鹿児島県薩摩	かごしまけんさつま	4621600	日置市	ひおきし	4621635	日置市吹上町中原	ひおきしふきあげちょうなかはら
旧	801	沖縄県本島中南部	おきなわけんほんとうちゅうなんぶ	4721300	うるま市	うるまし	4721335	うるま市与那城饒辺	うるましよなしのへん
新	801	沖縄県本島中南部	おきなわけんほんとうちゅうなんぶ	4721300	うるま市	うるまし	4721336	うるま市勝連平安名	うるましかつれんへんな

3. 修正観測点(2地点) ※本パラメータ変更では観測点所在地の表記等変更のみで、XMLコード表関連の変更はありません。

	地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧	101	石狩地方中部	いしかりちほうちゅうぶ	0110700	札幌西区	さっぽろにしく	0110740	札幌西区琴似	さっぽろにしくことに
新	101	石狩地方中部	いしかりちほうちゅうぶ	0110700	札幌西区	さっぽろにしく	0110740	札幌西区琴似	さっぽろにしくことに
旧	571	島根県西部	しまねけんせいぶ	3220200	浜田市	はまだし	3220236	浜田市弥栄町長安本郷	はまだしやさかちょうながやすほんごう
新	571	島根県西部	しまねけんせいぶ	3220200	浜田市	はまだし	3220236	浜田市弥栄町長安本郷	はまだしやさかちょうながやすほんごう

4. 発表を取りやめる観測点(7地点)

	地域コード	地域名称	地域名称読み(ひらがな)	XML市町村コード	情報用市町村名称	情報用市町村名称読み(ひらがな)	XML震度観測点コード	震度観測点名称	震度観測点名称の読み
旧	310	栃木県北部	とちぎけんほくぶ	0921000	大田原市	おおたわらし	0921031	大田原市湯津上	おおたわらしゆづかみ
旧	311	栃木県南部	とちぎけんなんぶ	0920900	真岡市	もおかし	0920931	真岡市石島	もおかしいしま
旧	360	神奈川県東部	かながわけんとうぶ	1411100	横浜港南区	よこはまこうなんく	1411141	横浜港南区丸山台北部	よこはまこうなんくまるやまだいほくぶ
旧	400	福井県嶺北	ふくいけんれいほく	1820100	福井市	ふくいし	1820135	福井市蒲生町	ふくいしがもうちょう

旧	420	長野県北部	ながのけんほくぶ	2059000	飯綱町	いいづなまち	2059030	飯綱町牟礼	いいづなまちむれ
旧	432	岐阜県美濃中西部	ぎふけんみのちゅうせいぶ	2120200	大垣市	おおがきし	2120230	大垣市丸の内	おおがきしまるのうち
旧	432	岐阜県美濃中西部	ぎふけんみのちゅうせいぶ	2121300	各務原市	かかみがはらし	2121330	各務原市那加桜町	かかみがはらしなかさくらまち

(別紙2)

シート 25 (AreaForecastLocalE コード表、AreaInformationCity コード表及び
PointRealtimeIntensity コード表) の更新内容

1. 移設観測点(2地点)

	地域 コード	地域名称	市町村コード	市町村名称	リアルタイム震度 観測点コード	リアルタイム震度観測点名称
旧	125	上川地方北部	0122000	士別市	0122000	士別市東6条
新	125	上川地方北部	0122000	士別市	0122002	士別市東6条
旧	140	網走地方	0154300	美幌町	0154300	美幌町東3条
新	140	網走地方	0154300	美幌町	0154301	美幌町東3条

2. 発表を取りやめる観測点(2地点)

	地域 コード	地域名称	市町村コード	市町村名称	リアルタイム震度 観測点コード	リアルタイム震度観測点名称
旧	161	釧路地方中南部	0166300	浜中町	0166300	釧路浜中
旧	212	岩手県内陸北部	0330100	雫石町	0330102	岩手雫石